

Ersatzteilliste / Spare Parts / Liste des Pièces de Rechan

**JOOLA SPRING**

- 1 Netz  
Net  
Filet
- 2 Kette  
Adjustment chain  
Chainette
- 3 Netzschnur  
Tension cord  
Cordelette
- 4 Netzhalter  
Post holder  
Support de filet
- 5 Höhenversteller  
Height adjustment screw  
Vis de réglage en hauteur

